


En la pantalla principal de la plataforma seleccione la opción "Plantas"

Estado de planta >

Alarmas activas >

Nombre de la planta Nombre de la planta Región Región Tipo de dispositivo Todo Capacidad total de las cadenas Todo Fecha de conexión de red Fecha inicial Fecha final

Estado	Imagen de la planta	Nombre de la planta	Fecha de conexión de red	Capacidad total de las cadenas (kWp)	Cantidad optimizadora	Batería	Estación de carga	Potencia actual (kW)	Energía específica (kWh/kWp)	Rendimiento hoy (kWh)	Energía acumulada (kWh)	Relación de rendimiento (%)	Irradiancia total (kWh/m ²)
●													
●													
●													
●													
●													
●													
●													



Selecciona el apartado “Gestión de plantas”

Nombre de la planta: Método de contacto: ?

<input type="checkbox"/>	Nombre de la planta	Capacidad total de las cadenas de la planta (kWp)	Dirección	Método de contacto	Compartir planta	Fecha de conexión	Operación
<input checked="" type="checkbox"/>	*****	-	-	-	-	2023-11-20	
<input type="checkbox"/>	*****	-	-	-	-	2023-11-13	
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Selecciona el recuadro junto al nombre de la planta

Se debe habilitar el botón "compartir", al seleccionarlo, se abrirá una ventana

Nota: las plantas que me han sido compartidas, no pueden compartirse, yo debo tener la planta asignada a fin de poder compartirla.

Compartir planta ✕

* Direcciones de correo electrónico de los destinatarios:

Introduzca la información del correo electrónico del destinatario. Separe las distintas direcciones de correo electrónico con punto y coma (;). Ejemplo: juanperez@ejemplo.com;juanaperez@ejemplo.

* Período para compartir:

asegúrese de haber obtenido la autorización del propietario de la planta antes de compartirla.

Obtenga el consentimiento del dueño de la planta antes de compartirla con otros usuarios. Una vez finalizada la acción de compartir, se otorgará a los destinatarios el permiso para gestionar la planta compartida y se les autorizará a acceder a los datos de la planta.

Se debe completar el formulario con:
Dirección de correo (por ej: soporte@efergia.com)

El periodo de tiempo durante el cual quiero compartir la planta

La confirmación de la autorización del dueño.

Finalmente se da "aceptar"